

제품사용설명서



본 제품을 사용함에 있어 사용방법설명서를 따르지 않거나, 사용이 올바르지 않은 경우 또는 임의로 변형하여 사용할 경우에는 안전상의 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.

1. 제품명(등급):

AlphaTec 85-300, AlphaTec 85-302, AlphaTec 85-304
(메탄올 4, 수산화나트륨 40% 6, 황산 96% 6, 마모저항 1)

2. 제품의 용도

- 본 제품은 주로 화학적 위험으로부터 손을 보호하기 위해 고안된 제품입니다.
- 본 제품은 산업안전보건법 제34조 및 [보호구안전인증고시] (최신개정본) 별표3의 2 화학물질용 안전장갑의 성능기준에 따라 안전인증을 획득한 제품입니다.

3. 사용방법

- ① 착용자의 손에 맞는 크기를 선택합니다.
- ② 착용 후 불편함이 없는지와 올바르게 착용되었는지를 확인합니다.
또한 착용 후 육안으로 찢어진 곳이나 터진 곳 혹은 구멍이 없는지 확인합니다.
- ③ 제품의 외부표장의 표시나 내부에 동봉된 특정정보를 참조하여 사용합니다.

4. 사용제한 및 경고사항

- ① 산업안전보건법 상 규정된 사용조건 및 사용환경 내에서만 사용하실 수 있습니다.
- ② 사용설명서의 내용을 숙지하고, 안전장갑의 안전인증표시사항(형식 및 규격, 용량 및 등급, 안전인증 번호 등)을 확인합니다.
- ③ 제품을 뒤집어 사용하거나 임의로 개조하여 사용하지 마십시오.
(이 경우, 개조된 안전장갑은 미인증품으로 사용 시 안전을 보장할 수 없습니다.)
- ④ 화학물질이 장갑의 소매를 통해 들어가지 않도록 주의하십시오. 오염된 장갑은 제거 전에 깨끗이 씻거나 세척해야 합니다.
- ⑤ 장갑은 톱니모양 칼날로부터 보호할 목적 또는 작동 중인 기계의 부품에 얽힐 위험이 있을 경우에는 사용하지 말아야 합니다.
- ⑥ 장갑은 노출된 불꽃과 접촉하여서는 안됩니다.
- ⑦ 개별 시험화학물질에 대해서 성능수준을 갖는 안전장갑은 복합화학물질을 취급하는 작업에는 사용할 수 없습니다.
- ⑧ 복합화학물질 사용 시 제조사에 문의하여 해당 화학물질의 투과저항에 대한 자료를 문의해 주시기 바랍니다.
- ⑨ 제품의 용도 외에는 사용할 수 없습니다.
- ⑩ 그림문자 또는 데이터로 제공된 화학물질에 대한 투과저항 시간은 시험실 시험결과를 근거로 작성된 것이므로, 실제 작업장에서의 사용을 위한 내구성을 반영하고 있지는 않습니다. 그러므로, 해당 자료는 참고로만 활용합니다.

5. 점검사항과 점검방법

- ① 사용 전 제품 상 결함(찢김, 제품불량 등)이 없는지 장갑을 살펴봅니다. 사용 중 장갑이 찢어지거나 천공이 발생하면 즉시 폐기하기 바랍니다. 품질이 의심스러운 장갑은 사용하지 마시고 새 장갑을 사용하시기 바랍니다.
- ② 장갑 내부가 청결하지 못한 경우, 착용을 피하십시오. 이러한 경우 피부를 자극하여 피부염 또는 그 이상의 해를 끼쳐 피부건상을 악화시킬 수 있습니다.
- ③ 해롭지 않다고 간주되는 물질이라도 모든 화학물질은 피부에 닿지 않도록 하는 것이 중요합니다. 그러므로 보호등급 6 또는 분해저항 등급이 뛰어난 장갑을 사용하시기 바랍니다. 그 밖의 모든 경우, 장갑은 짧은 시간 접촉 또는 소량의 액체 방물에 대한 보호 목적으로만 사용하시기 바랍니다. 화학적 적합성에 대한 보다 상세한 정보는 안셀코리아 기술지원부서로 연락하시기 바랍니다.

6. 세척

본 제품은 세탁할 수 있도록 설계되지 않았습니다. 관리 방법은 8. 안전한 운반과 보관방법을 참조하십시오.

7. 교체

- ① 사용 전 제품의 변색 또는 오염이 있는 경우
- ② 사용 전 제품이 뜯어져 있거나 찢어져 있는 경우
단, 부적절한 취급이나 잘못된 보관에 의한 제품의 파손이나 손상이 있을 경우에는 판매자는 일체의 책임을 지지 않습니다.

8. 폐기방법:

사용한 장갑은 전염성 혹은 기타 위험물질로 오염되었을 가능성이 있습니다. 제품의 폐기 시 폐기물처리 관련 법규에 따라 산업용 폐기물로 분류하여 취급, 운반 및 폐기 처분해야 합니다.

9. 안전한 운반과 보관방법:

직사광선과 습기를 피하고, 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에 보관하십시오.
오존이나 노출된 불꽃으로부터 멀리 보관하십시오.

10. 치수

- ① 단위: mm

