

## Q C 工 程 表 (C)

製品名	CAGN-14		登録番号	F製-4015	△			No.				
部門	MF製造課	ライン名	JF-4	適用範囲	エアガン組立	△			品証Gr長	工場長	部門長	作成
				改訂頁		△						
				作成年月日	2020年 4月 14日	△						
				番号								

工順	工程図および工程名	設備・道具	管理項目		品質特性		管理方法または検査方法					適用規格
			項目名	管理値	特性名	特性値	測定方法	頻度	担当	記録	異常処置	
1	ストレートノズル洗浄	電導度計	電導度	作業標準	洗浄状態	油分なきこと カルキなきこと	電導度計	始業時	検査員	日常点検表4E2-2	ライン長連絡	3諏MF-4013 3諏MF-4053
2	ストレートノズル乾燥	乾燥機	乾燥時間	タイマー	乾燥状態	水滴なきこと	タイマー	都度	作業員	無し	ライン長連絡	3諏MF-4013
3	ボディー組付け		ネジ及びOリング部のバリ	バリ無き事	ネジ嵌合	ガタが無いこと	目視 目視	全数 全数	作業員 作業員	無し 無し	ライン長連絡 ライン長連絡	B品01-007 3諏MF-4062
4	ボデーバルブ検査	クリーンベンチ	検査圧力	検査規格	バルブ	漏れ無きこと	目視 圧力ゲージ	全数 段取時	検査員 検査員	無し 無し	ライン長連絡 ライン長連絡	B品01-007 3諏MF-4063
5	クリーンエア洗浄	クリーンベンチ	一次側フィルタ振動機	0.3μのカウントゼロ 作業標準			定期交換 設定ダイヤル	6ヶ月 段取時	ライン長 検査員	無し 無し	ライン長連絡	3諏MF-4064
6	袋入れ		同梱品	作業標準	外観	汚れ無きこと	目視 目視	全数 全数	作業員 作業員	無し 無し	ライン長連絡 ライン長連絡	B品01-007 3諏MF-4065
7	包装	脱気機能付熱シール機	熱シール時間	作業標準	シール部	溶着していること	目視 設定ダイヤル	全数 段取時	作業員 検査員	無し 無し	ライン長連絡	3諏MF-4066 3諏MF-4009
8	包装 (小袋入れ)	熱シール機	熱シール時間	作業標準	シール部	溶着していること	目視 設定ダイヤル	全数 段取時	作業員 検査員	無し 無し	ライン長連絡	3諏MF-4067 3諏MF-4009
9	梱包 (内箱)		品名ラベル	貼付位置	内箱	汚れ無きこと	目視 目視	全数 全数	作業員 作業員	無し 無し	ライン長連絡 ライン長連絡	3諏MF-4068
10	包装	脱気機能付熱シール機	熱シール時間	作業標準	シール部 脱気	溶着していること 脱気されている	目視 目視 設定ダイヤル	全数 全数 段取時	作業員 作業員 検査員	無し 無し 無し	ライン長連絡 ライン長連絡	3諏MF-4009
11	梱包				外箱	汚れ無きこと	目視	全数	検査員	膜ロット出荷記録	ライン長連絡	B品01-007