

## Automatic Paint Shaker 전자동 페인트 셰이커, Rotation & Revolution

배송비 별도

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S04-141-003	YJ-2A02	Automatic Clamping & Rotating Shaker	5,138,200

- 전 자동 Paint 및 고점도 액상 유체 Shaker로 버튼 조작 하나로 Clamping부터 Shaking까지 자동으로 이루어짐
- 운행전 자동으로 Self-checking을 하여 이상 징후가 있을시 Display되며 부저가 울림
- 운행은 자전 (Rotation)과 공전 (Revolution)이 동시에 이루어져 페인트와 같이 점성이 있는 유체의 Mixing에 용이
- Timer는 Max. 9분 45초, 15초 단위로 설정 가능함 (Not Continuously Operate)
- Digital Display : 설정 시간이 Display 되며, 운행시 Count Down 시간이 Display 됨
- 밀판의 레버를 당기면 밀판이 앞으로 나오게 되어 있어 Mixing 하고자 하는 용기를 거취하기가 용이
- 상단에 비상정지 버튼이 있어 비상시 누구나 쉽게 기기를 정지 시킬 수 있음
- 사용자의 안전을 위해 문이 열려 있을시 작동이 자동으로 멈춤
- GCI&E

Cat. No.	S04-141-003
Type	YJ-2A02
Capable Range	1 ~ 20 L
Height / Diameter of Drum	H : 80 ~ 400 mm, D : 320 mm
Load of Mixing Can	1 ~ 35 kg
Mixing Speed	80 ~ 150 rpm
Size	w795×d770×h1032 mm
Weight	190 kg
Time Range	19 sec ~ 9 min 45 sec
Power	110V / 220V, 50 / 60Hz
Power Consumption	750 W

